

# FOYER ÉLECTRIQUE À VISION SUR TROIS CÔTÉS

Modèle# ■ EFS1300 ■ EFS1600

## MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# elecofire

BEYOND EXPECTATION



**52"/63" Built-in Electric Fireplace**

**AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W**

### AVERTISSEMENT

**Lisez et comprenez** l'intégralité de ce manuel d'utilisation, y compris **toutes les informations de sécurité**, avant de brancher ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner **un incendie, un choc électrique ou des blessures graves**.

### PRUDENCE

**Conservez ce manuel du propriétaire** pour référence future. Si vous vendez ou donnez ce produit, **assurez-vous que ce manuel accompagne ce produit**.

**UK  
CA** **CE**

# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES !



## AVERTISSEMENT

**Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les suivantes :**

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
2. Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter de brûler, ne touchez pas la surface chaude. Le cas échéant, utilisez les poignées lorsque vous déplacez cet appareil de chauffage. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 1 m de l'avant de l'appareil de chauffage et éloignez-les des côtés et de l'arrière. Afin d'éviter la surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.
3. Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé à proximité d'enfants ou d'infirmités et chaque fois que l'appareil de chauffage est laissé en marche et sans surveillance.
4. Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. N'utilisez pas d'appareil de chauffage avec un cordon ou une fiche endommagés ou après que l'appareil de chauffage a mal fonctionné, a été endommagé de quelque manière que ce soit, ne renvoyez pas l'appareil de chauffage à un centre de service agréé pour examen, réglage électrique ou mécanique ou réparation.
6. Utilisation à l'intérieur uniquement, ne pas utiliser à l'extérieur.
7. Cet appareil de chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et les lieux intérieurs similaires. Ne placez jamais l'appareil de chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
8. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des tapis de course ou des revêtements similaires. Disposez le cordon loin de la zone de circulation et à un endroit où il ne sera pas renversé.
9. Pour débrancher le radiateur, éteignez les commandes, puis retirez la fiche de la prise.
10. N'insérez pas ou ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans une ouverture de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil de chauffage.
11. Pour éviter un éventuel incendie, ne bloquez en aucune manière les entrées ou sorties d'air. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures se bouchent.
12. Un radiateur a des pièces chaudes et des arcs ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des zones où de l'essence ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
13. Utilisez cet appareil de chauffage uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
14. **DANGER-ÉLEVÉ** Des températures peuvent être générées dans certaines conditions anormales. Ne couvrez pas ou n'obstruez pas partiellement ou complètement l'avant de cet appareil de chauffage.
15. Le remplacement des lampes ne doit être effectué que lorsque l'appareil de chauffage est déconnecté du circuit d'alimentation.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou sensorielles réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
17. **ATTENTION** : Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation par inadvertance du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.

# Préparation













Ce produit comprend un **panneau en VERRE** ! Faites toujours preuve **d'une extrême prudence** lors de la manipulation **verre**. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des **blessures corporelles** ou des




Retirez toutes les pièces et le matériel du carton et placez-les sur une surface propre, douce et sèche. Les pièces et les marches d'assemblage sont regroupées pour une utilisation murale ou encastrée. Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer qu'il ne manque rien. Éliminez correctement les matériaux d'emballage. Veuillez recycler dans la mesure du possible.

**Vous aurez besoin des outils suivants (non inclus)** : tournevis cruciforme, détecteur de montants, niveau, ruban à mesurer, perceuse électrique, foret à bois 1/4", marteau.

# Pièces et quincaillerie

 <p><b>A – Foyer</b></p>			
	<p><b>B-Vis à bois</b></p>		<p><b>C- Ancrages pour cloisons sèches</b></p>
			
	<p><b>D-Télécommande</b></p>	<p><b>E-Lit Log-set</b></p>	
			
<p><b>F-Cristal fumé</b></p>	<p><b>G-Vermiculite-Black</b></p>	<p><b>H-Vermiculite-Beige</b></p>	<p><b>I- "L" parenthèse</b></p>

# Spécification et dimension



## DIMENSIONS DU PRODUIT

N° de modèle	A	B	C	D	E	F	G	H
EFS1300	1300mm	506mm	298mm	1336mm	381mm	1295mm	381mm	152mm
EFS1600	1600mm	506mm	298mm	1636mm	381mm	1595mm	381mm	152mm

## Installation et assemblage

Votre appareil est un appareil mural encastré. Choisissez un endroit approprié, non sensible à l'humidité et à l'écart des rideaux, des meubles et des zones à fort trafic.

**REMARQUE : Respectez tous les codes électriques nationaux et locaux. Le foyer électrique est livré avec la prise d'alimentation fournie, pour passer au câblage, veuillez vous référer à la section d'installation du câblage.**


### DÉGAGEMENT MINIMUM PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES

Les mesures sont prises à partir de la façade en verre.

Fond	0"	Retour au début	11.8" (300mm) à mantel
Côtes	0"	Retour au début	11.8" (300mm) au plafond
Précédent	0"		

## Présentation de l'installation

Votre appliance permet trois configurations d'installation différentes : **trois côtés, deux côtés et un seul côté.**





### Installation sur trois côtés

Verre apparent à l'avant, à gauche ET à droite.  
L'appareil est entièrement encastré dans le mur avec les deux côtés ouverts.

### Installation des deux côtés

1. Verre exposé à l'avant ET à gauche OU à droite.
- L'appareil est entièrement encastré dans le mur avec un côté ouvert.





## Installation / retrait de la vitre avant

Retirez toutes les vis du haut du panneau de verre. Fig.1-1

Inclinez la vitre avant vers l'avant et demandez à deux personnes de déplacer le panneau de verre. Fig.1-2

- Inversez ces étapes pour réinstaller la vitre avant.




Fig.1-1





Fig.1-2


## Installation - Charpente brute




Numéro de modèle	W	D	H
EFS1300	1305mm	290mm	512mm
EFS1600	1605mm	290mm	512mm

## Installation - Barre et panneau de finition


1. La cheminée est fixée avec des barres et des panneaux de défense sur les côtés gauche et droit.




1. Enlevez les barres et les panneaux de défense si vous voulez voir le feu de trois côtés.




1. Fixez les barres de défense après avoir retiré les panneaux.





2. Retirez les vis de la cheminée comme indiqué sur l'image ci-dessous.



1. Fixez les supports avec les vis à l'étape précédente.



1. Insérez le foyer dans l'ouverture murale. Enfoncez les vis de montage dans les supports et les montants muraux. Branchez et vérifiez si le foyer fonctionne correctement.



7. Couvrez le panneau de verre avec un sac en plastique de protection et installez du


8. Décorez le contreplaqué ou les cloisons sèches avec des carreaux émaillés, du papier

# Installation murale



En raison des nombreux matériaux différents utilisés sur les différents murs, il est fortement recommandé de consulter votre constructeur local avant d'installer cet appareil sur le mur.

1. Choisissez un endroit qui n'est pas sujet à l'humidité et qui est situé à au moins 36 po (914 mm) des matériaux combustibles tels que les rideaux, les meubles, la literie, le papier, etc.
2. Demandez à deux personnes de tenir l'appareil contre le mur pour déterminer l'emplacement final.
3. Placez l'appareil face vers le bas sur une surface douce et non abrasive. **Retirez le support à l'arrière de l'appareil en retirant les deux vis sur les côtés.**
4. Marquez l'emplacement, puis montez le support sur le mur à l'aide des vis fournies. Ce support DOIT avoir les crochets vers le haut et être de niveau.

**REMARQUE :** Il est fortement recommandé de visser le support de montage dans les montants muraux dans la mesure du possible. Si les montants muraux ne peuvent pas être utilisés, assurez-vous que les ancrages en plastique fournis sont utilisés pour fixer le support au mur et que le support est correctement fixé.



1. Une fois le support de montage mural installé, demandez à deux personnes de soulever l'appareil et d'insérer les deux crochets du support dans les deux fentes à l'arrière de l'appareil. Fixez-le en fixant les deux vis sur les côtés.
2. Vérifiez la stabilité de l'appareil en vous assurant que le support ne se détachera pas du mur.



## Ensemble de bûches /Cristal fumé /Installation de vermiculite

1. La façade en verre doit être retirée et l'appareil doit être monté à son emplacement final avant l'installation du support du lit de combustible.
2. Branchez le Lit Log-set aux connecteurs d'alimentation et essayez de régler tous les fils de connexion pour qu'ils soient invisibles de face. **Fig.4-1**
3. Placez soigneusement les combustibles de cristal fumé et de vermiculite dans le plateau inférieur autour de l'ensemble de bûches, comme illustré. Appliquez une couche uniforme d'un côté à l'autre. **Fig. 4-2**
4. Réinstallez la vitre avant.

### Disposition des journaux pour EFS1300



**Fig. 4-1 (POUR EFS1300)**

Placez soigneusement les combustibles de cristal fumé et de vermiculite dans les espaces autour de l'ensemble de bûches **Fig.4-2**



**Fig.4-2 (POUR EFS1300)**


## Disposition des journaux pour EFS1600

Branchez le Lit Log-set aux connecteurs d'alimentation et essayez de régler tous les fils de connexion pour qu'ils soient invisibles de face. **Fig.5-1**



**Fig. 5-1 (FOR EFS1600)**

Placez soigneusement les combustibles de cristal fumé et de vermiculite dans les espaces autour de l'ensemble de bûches **Fig.5-2**



**Fig.5-2 (POUR EFS1600)**

# Opération



Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel d'utilisation, y compris **toutes les informations de sécurité**, avant de brancher ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un **choc électrique, un incendie, des blessures graves ou la mort**.


## Pouvoir

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise CA de 220-240 volts (voir **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** aux pages 2 et 3). Assurez-vous que la prise est en bon état et que la fiche n'est pas desserrée. **NE JAMAIS** dépasser l'ampérage maximum du circuit. **NE branchez PAS** d'autres appareils sur le même circuit.



## Méthodes de fonctionnement

Ce foyer électrique peut être actionné par le PANNEAU DE COMMANDE manuel ou par la TÉLÉCOMMANDE alimentée par batterie.


Avant d'utiliser, veuillez consulter les **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** aux pages 2 et 3 et tenez compte de tous les avertissements.







Panneau de commande



## Interrupteur de chauffage désactivé

BOUTON	FONCTION
 SUR DE	<b>ON</b> : Désactive la fonction de chauffage. <b>OFF</b> : Activez la fonction de chauffage.


## Fonctionnement du panneau de commande tactile


BOUTON	FONCTION	ACTION ET INDICATION
 <b>POUVOIR</b>	<p><b>ON</b> : Active les fonctions du panneau de commande et la télécommande. Allume l'effet de flamme.</p> <p><b>OFF</b> : Désactive les fonctions du panneau de commande et la télécommande. Désactive l'effet de flamme.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Appuyez une fois.</b> Le voyant s'allume. L'appareil s'allume. Toutes les fonctions sont activées.</li> <li><b>Appuyez à nouveau.</b> L'effet de flamme s'éteint. L'unité passe en veille. Toutes les fonctions sont désactivées.</li> </ol>
 <b>RADIATEUR</b>	<p><b>Bouton RADIATEUR</b> : Allume et éteint le chauffage.</p> <p><b>REMARQUE</b> : Pour éviter la surchauffe, le ventilateur du radiateur soufflera de l'air frais pendant 8 à 10 secondes après l'arrêt du radiateur.</p>	<p>Appuyez sur le bouton de chauffage pour régler le mode de chauffage de la cheminée :</p> <p><b>H-0</b> : Chauffage et ventilateur éteints  <b>H-1</b> : Chauffage faible allumé (750 W)  <b>H-2</b> : Chauffage élevé activé (1500W)</p>
 Pétard	<p><b>Bouton Bruit de crépitement du feu</b> : Contrôle le son du haut-parleur du pétard.</p> <p>Il y a 3 réglages de niveau sonore : Faible, Élevé, Désactivé</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Appuyez une fois.</b> Le son des pétards change.</li> <li><b>Appuyez à nouveau</b> jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint.</li> </ol>
 <b>FLAMME COULEUR</b>	<p><b>Bouton de couleur de la flamme</b> : Fait changer l'effet de flamme de couleur.</p> <p><b>REMARQUE</b> : l'effet de couleur reste allumé jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint. L'effet de flamme de couleur doit être allumé pour que le chauffage s'allume.</p> <p><b>REMARQUE</b> : ce foyer est doté d'une fonction de mémoire pour la flamme.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Appuyez une fois.</b> L'effet de couleur de la flamme change.</li> <li>Appuyez à nouveau jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. Au total 10 couleurs pour la flamme.</li> </ol>


Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour coupler votre télécommande avec votre foyer.


433 MHZ (0,1 W)


# Fonctionnement de la télécommande




BOUTON	FONCTION	ACTION ET INDICATION
 POUVOIR	<p><b>ON</b> : Active les fonctions du panneau de commande et la télécommande. Allume l'effet de flamme.</p> <p><b>OFF</b> : Désactive les fonctions du panneau de commande et la télécommande. Désactive l'effet de flamme.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Appuyez une fois.</b> Le voyant s'allume. L'appareil s'allume. Toutes les fonctions sont activées.</li> <li><b>Appuyez à nouveau.</b> L'effet de flamme s'éteint. L'unité passe en veille. Toutes les fonctions sont désactivées.</li> </ol>



 FLAMME	<p><b>Boutons COULEUR</b> : Fait changer l'effet de flamme de couleur.</p> <p><b>REMARQUE</b> : L'effet de couleur reste allumé jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint. L'effet de flamme de couleur doit être allumé pour que le radiateur s'allume.</p>	<p><b>Appuyez une fois.</b> L'effet de couleur de la flamme change.</p> <p>Appuyez à nouveau jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. Au total 10 couleurs pour la flamme.</p>
--	--	--

 INTÉRIMAIRE	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Appuyez une fois</b> : l'indicateur de l'écran tactile devient actif.</li> <li><b>Appuyez à nouveau</b> jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. L'affichage numérique affiche les paramètres ci-dessous :</li> </ol> <table border="1" data-bbox="272 1108 1523 1234"> <tbody> <tr> <td>NO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>°C</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>°F</td> <td>64</td> <td>66</td> <td>68</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>74</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>84</td> <td>86</td> <td>88</td> <td>F</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>REMARQUE</b> : Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour basculer entre ° C et ° F</p>	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	N	°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F	
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	N																																	
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																	
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																	





 VITESSE DE LA FLAMME	<p><b>Bouton de vitesse de la flamme</b> : Contrôle la vitesse de la flamme. Il y a 3 réglages de vitesse de flamme : 01 (le plus lent), 02 (moyen), 03 (le plus rapide).</p>	<p><b>Appuyez une fois.</b> La vitesse de la flamme change.</p> <p><b>Appuyez à nouveau</b> jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. L'écran affiche le réglage.</p> <p>Le réglage par défaut est 01 (vitesse la plus lente)</p>
--	---	--

 LIT DE COMBUSTIBLE COULEUR	<p><b>Bouton d'éclairage LED Ember</b> : Fait changer la couleur sur l'effet du bas.</p> <p><b>REMARQUE</b> : L'effet de couleur de braise reste allumé jusqu'à ce que Le bouton d'alimentation est désactivé.</p>	<p><b>Appuyez une fois.</b> L'effet de couleur de la lumière de la braise LED change.</p> <p><b>Appuyez à nouveau</b> jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. Au total 15 couleurs pour lit de braises.</p>
--	--	--


 <p>LIT DE COMBUSTIBLE LUMINOSITÉ</p>	<p><b>Bouton de luminosité de la lumière des braises LED :</b> Fait changer la luminosité de la lumière des braises LED.</p> <p><b>REMARQUE :</b> L'effet de luminosité de la lumière LED Ember reste allumé jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint.</p>	<p><b>Appuyez une fois.</b> L'effet de luminosité de la lumière de braise LED change.</p> <p><b>Appuyez à nouveau</b> jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. Au total 5 niveaux.</p> <p><b>De b5(Pulsation)-b4-b3-b2-b1-b0(OFF)</b></p>
 <p>DOWN-LIGHT COULEUR</p>	<p><b>Bouton d'éclairage LED vers le bas :</b> Fait changer la couleur sur le dessus.</p> <p><b>REMARQUE :</b> L'effet de couleur de la lumière LED vers le bas reste allumé jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint.</p>	<p><b>Appuyez une fois.</b> L'effet de couleur de la lumière LED vers le bas change.</p> <p><b>Appuyez à nouveau</b> jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. Au total, 15 couleurs pour la lumière vers le bas.</p>
	<p>Appuyez sur le <b>bouton « HOME »</b> pour ramener toutes les fonctions aux paramètres d'usine par défaut.</p>	

 <b>RADIATEUR</b>	<p><b>Bouton HEATER</b> : Allume et éteint le chauffage.</p> <p><b>REMARQUE</b> : Pour éviter la surchauffe, le ventilateur du radiateur soufflera de l'air frais pendant 8 à 10 secondes après l'arrêt du radiateur.</p>	<p>Appuyez sur le bouton de chauffage pour régler le mode de chauffage de la cheminée :</p> <p><b>H-0</b> : Chauffage et ventilateur éteints</p> <p><b>H-1</b> : Chauffage faible allumé (750 W)</p> <p><b>H-2</b> : Chauffage élevé activé (1500W)</p>
 <b>LIT-LOG</b>	<p><b>LIT LOGSET Bouton de luminosité</b> : Rend le l'ensemble de bûches plus faible et plus lumineux.</p>	<p><b>Appuyez une fois</b> : la luminosité devient active.</p> <p><b>Appuyez à nouveau</b> jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. Au total 4 niveaux et 1 pulsation.</p> <p><b>De F5-F4-F3-F2-F1-F0(OFF)</b></p>




## PARAMÈTRES DE LA MINUTERIE SUR LA TÉLÉCOMMANDE

 : <b>Minuterie</b> : Affiche le jour, l'heure et la semaine actuels. Appuyez pour entrer ou confirmer les paramètres de la minuterie.	
<b>OK</b> : <b>Paramètres</b> : Appuyez pour passer à l'étape suivante Appuyez pour confirmer la minuterie de la semaine.	
 : <b>Retour</b> : Appuyez pour effacer les paramètres de la minuterie. Appuyez pour revenir à l'étape précédente (à utiliser avec le bouton Paramètres).	
 : <b>Haut et Bas</b> (à utiliser avec le bouton Paramètres).	



## Écran LCD

<p><b>Jour de semaine</b> Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim</p>		<p><b>Remarque</b> : Les fonctions ne peuvent être ajustées que lorsque les lettres ou les chiffres correspondants clignotent.</p> <p><b>Remarque</b> : Calibrez la minuterie à l'heure actuelle avant les paramètres hebdomadaire</p>
<p><b>Affichage de l'heure</b></p>		
<p>Heure actuelle / Minuterie De 00:00 à 24:00 <b>REMARQUE</b> : 00-12:00 est AM / 13:00-24:00 est PM</p>		

## 1. Définir le jour et l'heure actuels

1. Appuyez  une fois. Lorsque « MON » (lundi) commence à clignoter, utilisez le jour du jour sélectionné. Appuyez sur ok pour terminer le réglage.
2. Lorsque les chiffres des heures commencent à clignoter, utilisez  pour sélectionner l'heure actuelle. Appuyez sur ok pour terminer le réglage.
3. Lorsque les chiffres des minutes commencent à clignoter, utilisez  our sélectionner les minutes actuelles. Appuyez sur ok pour terminer le réglage.

## 1. Réglez l'heure et la température ON/OFF sur un cycle hebdomadaire

1. Appuyez  une fois. Lorsque « MON » (lundi) commence à clignoter, utilisez  le jour du jour sélectionné. Appuyez pour **OK** terminer le réglage.


### note:

The timer can only be adjusted in 30-minute intervals (i.e. 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, etc.)

2. Lorsque -- :-- commence à clignoter, utilisez pour sélectionner l'heure et les minutes souhaitées pour allumer le chauffage. Presser **OK** pour compléter le réglage. Appuyez à tout moment pour effacer les chiffres et arrêter la minuterie « ON ».
3. Lorsque « 18 » commence à clignoter, utilisez pour sélectionner la température souhaitée pour allumer le chauffage pour lundi.

### note:

If the temperature was previously set, those digits will be shown instead of "18".

4. Lorsque -- :-- commence à clignoter, utilisez  pour sélectionner l'heure et les minutes souhaitées pour éteindre le chauffage. Appuyez pour **OK** terminer le réglage. Appuyez à tout moment pour effacer les chiffres et arrêter la minuterie « OFF ».
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour régler l'heure et la température « ON/OFF » pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
6. Appuyez pour **OK** terminer la programmation, en vous assurant de diriger la télécommande vers le récepteur, situé au milieu de l'appareil. L'appareil émet un « bip » une fois pour confirmer que la programmation a réussi.

## Avertissement d'ouverture de fenêtre

Si la température ambiante diminue de 10 degrés en 3 minutes, l'appareil supposera qu'il y a une fenêtre ouverte à proximité. Afin d'économiser de l'énergie, le radiateur passera automatiquement de la chaleur élevée à la chaleur basse, ou si le radiateur est déjà à basse chaleur, il s'éteindra complètement.

Lorsque vous passez de la chaleur élevée à la chaleur basse, l'appareil émet 3 bips et l'affichage numérique clignote « 88 » 3 fois avant d'afficher l'état de chauffage existant.

Lorsque vous passez de la chaleur faible à l'arrêt, l'appareil émet 3 bips et l'affichage numérique clignote « 88 » en continu. Pour réinitialiser la fonction de chauffage, voir la section « Fonctionnement de la télécommande ».

## Contrôle de limitation de la température

Cet appareil de chauffage est équipé d'une commande de limitation de température. Si le radiateur atteint une température dangereuse, le radiateur s'éteindra automatiquement. Pour réinitialiser :

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
2. Mettez l'interrupteur ON/OFF du PANNEAU DE COMMANDE sur OFF. **Attendez 5 minutes.**
3. Inspectez le foyer pour vous assurer qu'aucun conduit d'aération n'est bloqué ou obstrué par de la poussière ou des peluches. Si c'est le cas, utilisez un aspirateur pour nettoyer les zones d'aération.
4. Avec l'interrupteur POWER en position OFF, rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise.
5. Si le problème persiste, faites inspecter votre prise et votre câblage par un professionnel.

## Informations sur la batterie de la télécommande

1. La télécommande utilise deux piles AAA (**NON incluses**)



**NE JAMAIS** jeter les piles au **feu**. Le non-respect de cette précaution **peut entraîner une explosion**. Jetez les piles dans votre centre local de traitement des matières dangereuses.

## Entretien et maintenance

### Nettoyage



**ÉTEIGNEZ TOUJOURS** le radiateur et **débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant** de nettoyer, d'effectuer l'entretien ou de déplacer ce foyer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un **choc électrique, un incendie ou des blessures**.



**NE JAMAIS** immerger dans l'eau ou **vaporiser d'eau**. Cela pourrait entraîner un **choc électrique, un incendie ou des blessures**.

### Métal:

1. Polir à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humidifié avec un produit à base d'huile d'agrumes.
2. **N'utilisez PAS** de vernis à laiton ou de nettoyeurs ménagers car ces produits endommageraient les garnitures métalliques.

### Verre:

3. Utilisez un nettoyant pour vitres de bonne qualité vaporisé sur le chiffon ou la serviette. Séchez soigneusement avec une serviette en papier ou un chiffon non pelucheux.
4. **N'utilisez JAMAIS** de nettoyeurs abrasifs, de sprays liquides ou tout nettoyant qui pourrait rayer la surface.

### Évents:

5. Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour enlever la poussière et la saleté des zones de chauffage et de ventilation.

### Plastique:

6. Essuyez doucement avec un chiffon légèrement humide et une solution douce de savon à vaisselle et d'eau tiède.
  - **N'utilisez JAMAIS** de nettoyeurs abrasifs, de sprays liquides ou tout nettoyant qui pourrait rayer la surface.

### Entretien



**Risque d'électrocution ! N'OUVREZ AUCUN PANNEAU ! Pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur !**



**ÉTEIGNEZ TOUJOURS** le radiateur et **débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant** de nettoyer, d'effectuer l'entretien ou de déplacer ce foyer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un **choc électrique, un incendie ou des blessures**.

### Pièces électriques et mobiles :

1. Les moteurs de ventilateur sont lubrifiés en usine et ne nécessitent pas de lubrification.
2. Les composants électriques sont intégrés dans le foyer et ne sont pas réparables par le consommateur.

### Stockage:

1. Rangez l'appareil de chauffage dans un endroit propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.



**AVERTISSEMENT! AUCUN ENTRETIEN** des pièces internes ou électriques ne doit être effectué par le consommateur. N'entretenez pas l'appareil vous-même.



**DEEE :**

**Signification de poubelle à roulettes barrée :**

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées. Contactez votre administration locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.

Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le détaillant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour qu'il soit éliminé au moins gratuitement.